政治三 S 90476

1610形

1610形 高感度真空管電圧計 取 扱 説 明

菊 水 電 子 工 業 株 式 会 社

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

1610形

次 目 3 概 説 1. 様 3 2. 仕 5 使 用 3. 法 項 5 3. 1 般 パネル面および端子の説明 3. 2 5 9 3. 3 測 定 準 10 交流電圧の測定 3. 4 11 交流電流の測定 3. 5 12 3. 6 出力計としての利用法 12 波形誤差について 3. 7 13 デシベル換算表の使用法 8.8 17 原 理 動 作 17 4. 1 入 カ 17 前 置增巾部 4. 2 18 指示計駆動部 4. 3 1 8 出 カ 部 18 源 部 4. 5 19 保 守 19 5. 1 真空管の交換 20 調整および校正 5. 3 図 回 * 鴼

1610形

l. 概 説

> 菊水電子1610形高感度真空管電圧計は、測定電圧の平均値に応じた指示をす る電圧計で、小形、軽量に設計され、100∨の商用電源で動作します。

構成は、安定な負帰還増申器にゲルマエウムダイオードによる全波整流形の交流 電流計を組合せ、 周波数 5 Hz ~ 1 MHz の交流電圧を測定でき、スケールは正放波 の実効値で目盛られ、1 mV ~ 3 0 0 V (-6 0~+5 2 dBm) を等比(10 dB) の10レンプに分割して直読することができます。

仕 様

> 平均值指示形 高感度 真空管電圧計 形 式

電 100 V, 50/60 Hz, 消費電力: 約21 VA 源

1 5 0 W × 2 0 0 H × 1 4 0 Dmm 寸 法

1 6 0 W × 2 1 3 H × 1 8 6 D max (最大部)

約8.8 Kg 重 量

目盛長105mm,2色スケール,トートペンド,100/4A. 指 示 計

6 A U 6 (T) 使用真空管

6U8または6BL8 · · · · · · · · · 1

2)

品

取扱説明書:。。・。・・・・・

941 B 形 端子アグプタ

試験成績表・・・・。・・・・

正弦波の実効値および1 mW,600Ωを基準にしたdBm値。 盛 Ħ

皮

S

入力端子

UHF形レセプタクルおよびGND端子間隔19飜(8/4°)。

(UHF形およびM形プラグのいずれにも適合します)

入力インピーダンス

各 レン ジ 1 MΩ、 ···· 並列25 pF ± 2 pF

最大入力電圧

・・・・・ 実効値で300 V、波高値で土450 V 交流分

····· ±400 V 直流分

V V 0

10 V V V

RM S目盛のとき 0~10/30/100/300 mV

d B m 目盛のときー4 0 / - 3 0 / - 2 0 / - 1 0

および0/10/20/30/40/50 dBm

1 kHz において フルスケールの土3%

安定度

度

電源電圧の土10%変動に対し

1 kHz において フルスケールの土2 %

周波数特性

7 Hz ~ 7 0 0 kHz 間

1 kHz に対し ±10%

10 Hz ~ 500 kHz 間

1 kHz に対し ± 5%

2 0 Hz ~ 2 5 0 kHz 間

1 kHz に対し ± 3 %

雑音による指示

端子を開放してフル・スケールの1 多以下

出力端子

5 way形、間隔 1 9 xxx (8/4°)

出力 電圧

フル・スケールのとき

約2.0 V

歪

フル・スケールのとき

約 3%

N 比 フル・スケールのとき 約85 dB

帝

様 导

(() 0 4 -7

9

S


1610形


8. 使 用 法

3. 1

1610形真空管電圧計は、50または60 Hz の交流電源100 Vで動作しま す。

仕様および第3・1図のように、電源電圧が広範囲に変化しても、ほとんど誤意 を発生しませんが、寿命の点からなるべく 1 0 0 V ± 5 V の電源でど使用下さい。





第8·1 図

8.2 パネル面および端子の説明(第8-3図を参照して下さい)

1 - POWER

電源を開閉するスナップ・スイッチで、上方に倒すと電源が入り、レンジ・ スィッチのダイアルが照明されます。

スイツチを入れて約10~20秒間は、メーターの指針が不規則に扱れると とがあります。

また、スイツチを LOFF] に倒すと電源が切れ、10数秒間メーターの指針 が不規則に振れることがあります。

成

蕉 Ω

90 4 ∞

1 8 1 C 形

6 / 頁

② レンジ・スイッチ

パネル中央の黒いダイアルで、ダイアル上の数字と文字は次のような意味を 持つています。

外側 フル・スケール電圧を表わしています。

橙色の数字は mV (=1/1000 V)

白色の数字はV

内側 ほぼ中央の dBm 値を表わしており、 赤色です。

レンジ・スイツチは、時計方向に回すと高電圧レンジとなり、反時計 方向に回すと低電圧レンジになります。

測定は、本機に無用の過負荷を与えないように、最高電圧レンジから はじめ、メーターの指示に応じて順次低電圧レンジに切換えてください。

③ IN PUT 端子

測定電圧を接続する入力端子で、UHF形のレセプタクルとGND (グランド)端子に分かれています。

接続は、 $UHF形(5/8^{\circ}-24)$ または $M形(16^{\phi}-1P)$ のブラグか、標準(間隔 $3/4^{\circ}=19mm$)の双子パナナ・プラグのご使用が便利です。そのほか、レセプタクルの中心導体にはパナナ・プラグが使用でき、また付属品の[941B形端子アダプタ] を挿入して、GND端子と同じようにパナナ・プラグ、スペードラグ、アリゲータ・クリップ、<math>2mmチップおよび2mm以下の導線を接続することができます。

レセプタクルの外側導体およびGND端子は、本体のパネルおよびシャツシと電気的に接続されています。

INPUT 端子は、動作電圧 6 0 0 V のオイル・コンデンサで直流分が増巾器に入らないようにしてあります。

入力容量は各レンジー定で、 2 5 pF ± 2 pF に 調整してあります。

(4) OUTPUT 端子

本機は増巾器として使用する時の出力端子です。

Ħ

接続は、 [941B形端子アダプタ] と同じように、パナナ・プラグ、スペード・ラグ、アリゲータ・クリップ、2 22 チップおよび2 22 以下の導線を使用できますが、標準の双子パナナ・プラグが便利です。

OUTPUT端子は、本機を電圧計として使つている時でも利用できますが、負荷インピーダンスが低いと、つぎのような支障があります。

抵抗分: 抵抗分が小さい時は、入力・出力端子間の低域の周波数が劣化しま すが、入力端子とメーター間は、ほとんど変化しません。

容量分: 負荷容量値によつて、入力端子とメーター間および出力端子間の高 域周波数特性がはなはだしい変化をします。第8・8 図はその一例で すが、この特性変化は製品個々により、また電源電圧により多少の変 化があります。

OUTPUT 端子は、メーターがフル・スケールの時に約2.0 Vの出力電圧となります。また、本機の負帰還回路は、メーターに流れる電流の直線性を改善するようにはたらくため、OUTPUT 端子の出力電圧は歪みとS/N比が劣化して、きます。

作成

茶

 Ω


0048

帝

 Ω

90483

1610形



第 3 · 2 図

(5) メータースケール

本機のメーターは、つぎの三種類の目盛があります。

外側より説明しますと

- 1) ¹ 3 目盛² 3 0 / 3 0 0 mV および 8 / 8 0 / 8 0 0 V レンジのとき使用します。
- 2) ¹1目盛² 10/100 mV および 1/10/100 V レンジのとき使用します。
- 8) ^{**} dBm 目盛^{**} 測定電圧を 1 mW、 6 0 0 Ω を基準にとつた dBm で読みとることができ、 4 0 ~ 5 0 dBm の 1 0 レンジとも同一目盛を使用します。

作 成

 Ω

90484

第3.3 図

- 3.3 測定準備
 - 1) パネルの右側にある電源スイツチを切つておきます。
 - 2) 指示計の指示が目盛の零点の中心に合つているかを確認し、ずれている場合 は正しく零調整を行ないます。もし本機の電源が入つていた時は、電源スイン チを切つてから約5分間経過させ、完全に指針が零点附近に復帰してかつ零調 整を行ないます。
 - 8) 電源プラグを100V 50または60Hzの電源に接続します。
 - 4) レンロダイアルを300 V レンジに切換えておきます。
 - 5) 電源スインチを入れると、レンジダイアル面が照明され電源が入ります。スインチを入れて数秒間は指示計の指針が不規則に振れることがあります。また 同様にスインチを切つたときも同じような状態になることがあります。
 - 6) 指針の振れが安定した所で動作状態になり測定準備が完了します。

o C.

10 1810形

3.4 交流電圧の測定

1) 指示計目盛は1,3目盛を併用して、その読取りは第3-1表によります。

νν	Ü	目 盛	倍 数	単 位
-1 0 mV -	40 dBm	1	× 10	m V
30 , -	30 🥕	8	***	4.
100 -	20 "	1	×100	"
300 / -	10 *	3	"	*
1 A	0 /	1	× 1	V
3 "	10 ″	3	11	"
10 0	20 "	1	× 10	. #
30 /	30 "	3	" 11	"
100 /	40 0	1	×100	l)
300 "	50 %	3	"	,

第 3 · 1 表

例 " 80 V レンシ" で 3 目盛上の 2.7 を指示すれば 2 7 V で 3 0 0 mV レ ンジ でこの指示の時は 270 mV = 0.27 V となります。

2) 測定電圧を1 mW、600 Ω基準にとつた dBm 値で測定するときは各 レンジ共・ 通のdBm 目盛を使用し、つぎのように読取ります。

dBmのほぼ中央にある"0"がレンジ名のレベルを表わしていますから、目 盛の読みにレンクの示すdBm値を加算した値が測定値になります。

- # 80 dBm (80 V) レンジでdBm 目盛の2を指示した時は 例 1 2+30=32 dBm
- 同じ電圧を40 dBm レンジで測定すると指示は-8 dBm となり 例 2 -8+40=82 dBm
- "-20 dBm (100 mV) レンジ" で3 dBm の指示を得た時は 例 3 8 + (-20) = 3 - 20 = -17 dBm

S 0.6 4 ∞ 0

例4 同じ電圧を"-10 dBm (300 mV) レンジ"で測定すると。指示 はー7 dBmとなり

$$-7+(-10) = -(7+10) = -17 dBm$$

なおdBmについては後記してあります。

3.5 交流電流の薄定

本機で交流電流を測定するには、測定する交流電流Iを既知の無誘導抵抗Rに 流し、その両端の電圧日を本機で測定し


$$I = E / R$$

よりIを計算します。この時本機の入力端子は片端が接地されていることにど注 意ください。

別註の付属品921形シャント抵抗は、この測定に便利な標準抵抗で、0.10, 1Ω , 10Ω , 100Ω , および 1000Ω が用意され、このほかに、 4Ω , 8 Ω , 1 5 Ω および 6 0 0 Ω があります。いずれも、本機の入力端子にバナナ・ブ ラグを揮入して使用することができます。

例

。真空管のヒーター電流 (公称 6.3 V , 0.8 A) を測定する場合



第 3 · 4 図

H

標準抵抗として、抵抗値 $0.1~\Omega$ の 9~2~1-0.1 形 $\dot{\nu}$ ヤント抵抗を使用し、第8-4 図のような接続により本機の指示を読み、2~9~mV を得たとすれば、

$$I = \frac{2 9 \times 1 0^{-3}}{0.1} = 2 9 0 \times 1 0^{-3} = 2 9 0 \text{ mA}$$

を求めることができます。

3.6 出力計としての利用法

あるインピーダンスXの両端に印加されている電圧Bを測定すれば、インピーダンスX内の皮相電力 VA は

$$VA = E^2 / X$$

で求めることができます。このとき、インピーダンスXが純抵抗Rであれば、R内で消費された電力Pは

$$P = E^2 / R$$

となります。

本機は dBm 目盛があるので、別項のように R=6 0 0 Ω のときは、そのまま電力を読みとることができます。

また、第3-5 図と第3-6 図のデンベル換算図を使用すれば、負荷抵抗が1 $\Omega \sim 10$ K Ω の場合でも、図より得た一定の数値を加算して電力をデンベルで読みとることができます。

931形シャント抵抗には、常用されているスピーカのポイスコイル・インピーグンスと同じ抵抗値の4 Ω ,8 Ω ,15 Ω があり、小容量(0.8 W) $^{\dot{\Omega}}$ の負荷抵抗として利用することができ、本機を出力計として利用することができます。

🌣 使用抵抗は、RD1PX形(炭素皮膜抵抗、X級1ワツトP形)

8.7 波形誤差について

本機は、測定電圧の平均値に比例した指示をする"平均値指示形"の電圧計ですが、目盛は正弦波で校正してあります。このため、測定電圧に歪があると、正しい実効値を指示せず、誤差を発生することがあります。第8-2表は、この関係を表わしたものです。

0

13

1810形

実 効 値 本機の指示 Œ 測 定 100% 振幅100%の基本波 100 % 100.5% 100% 100%基本波+10%第3高調波 100~102% 102 % +20% 100~110% 112 % +50% 100.5% 98~104% 100%基本波十10%第3高調波 102 % 94~108% +20% 112 % 96~116% +50% /

第3-2表

3.8 デシベル換算表の使用法

1) デシベル

ベル(B)は対数を使用する基本的割算で比較する3つの電力の比を10を底とする常用対数で表わしたもので、デシベル (dB) は、単位Bの1/10で1/10を表わす小文字 dを付し、つぎのように定義されます。

$$dB = 10Log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

つまり、電力P2が電力P1 に対し、どの程度の大きさになっているかを常用対数の10倍で表わしています。

このときP₁ とP₂ が存在している点のインピーダンスが等しければ、電力 の比は一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

$$dB = 20 Log_{10} \frac{E_2}{E_1}$$
 \$ 75 $d = 20 Log_{10} \frac{I_2}{I_1}$

デシベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前から、 デシベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表示し、これをデシベルの名で呼んでいます。

例えばある増巾器の入力電圧が10 mv、出力電圧が10 Vであれば、その増巾は10 V/10 mV = 1 0 0 0 倍ですが、これを

増巾度=20Los₁₀
$$\frac{10 \text{ V}}{10 \text{ mV}}$$
 = 80 (デシベル)

s -9048

Ħ

14

となり、またRPの標準信号発生器では、出力電圧を表示するのに、その出力電 圧が1 μVに対し何倍であるかをデシベルで表わし、10 mV は

$$10 \text{ mV} = 20 \text{ Log}_{10} \frac{10 \text{ mV}}{1 \mu \text{V}} = 80 \quad (\vec{\tau} \vec{\nu} \times \nu)$$

としています。

このようなデシベル表示をするときには、基準つまり 0 dB を明らかにしてお く必要があります。例えば、上記の信号発生器の出力電圧は 1 0 mV = 8 0 dB $(1 \mu V = 0 dB)$ とし、0 dBに相当する量を(||) の中に記入しておきます。

2) dBm

dBm は dB (mW) を略したもので、1 mW を 0 dB として電力比を表わすデシ ベルですが、普通その電力の存在する点のインビーダンスが6000であると とも含めている場合が多く。この場合は dB (mW 6 0 0 Ω) が正しい記号にな ります。

前記のように、電力とインピーダンスが定められれば、デシベルは電力と同 時に電圧と電流をも表示することができ、dBmはつぎの諸量が基準になつてい ます。

本機の デシベル 目盛は、このような dBm 値で 目盛つてあるため (1 mw 600 Ω) 以外を基準にとつたデシベルの測定は、本機の指示値を換算しなければな りません。この換算は対数の性質から、一定の数値を加算すればよく、第3-5 図、第 8 - 6 図を使用します。

3) ヂシベル換算表の使用法

第8-5図は数量の比をデシベル的に表わすときに使用する図で。比較する 量が電力(またはそれ相当)が電圧、電流であるかによつて読み取られる尺度 があります。

- l mwを基準にして5 mwは何デシベルか・・・・ これは電力比なので、 例 1 左側の尺度を使用します。
 - 5 mW/1 mW = 5 を計算し。図中の点線のように 7 dB (mW) を得ま す。
- 同じく1 mW を基準にして、50 mW および500 mW は何デシベルか 例 3 ・・・・・ 比が 0.1 倍以下および 1 0 以上のときは 第 8 - 8 表の 関係を利 用して加算によつてデシベルを求めます。

奈 耍 ្នា 禁

 Ω

Q

4 ∞ 0

00

49

 $5 \ 0 \ mW = 5 \ mW \times 1 \ 0 = 7 + 1 \ 0 = 1 \ 7 \ dB$ $5.00 \text{ mW} = 5 \text{ mW} \times 100 = 7 + 2.0 = 2.7 \text{ dB}$

		デシ	ベル
比		電力比	電圧・電流比
10,000	$=1\times10^4$	40 dB	80d·B
_ 1,0 0 0	$=1\times10^3$	80 %	60 *
100	$=1 \times 10^2$	20 *	40 0
1 0	$=1 \times 10^{1}$	10 %	20 *
1	$=1 \times 10^{\circ}$	0 %	0 3
0.1	=1×10 ⁻¹	-10 /	-20 %
0.01	$=1 \times 10^{-2}$	-20 0	-40 "
0.001	$=1 \times 10^{-3}$	-30 /	-60 0
0.0 0 0	1=1×10 ⁻⁴	-40 /	-80 /

第 8 - 8 衰

15 mV は dB(V)ではいくらか・・・・ 1 V を標準にしているので、ま 例 3 ず15 mV/1V=0.015を計算し、電圧、電流尺度を使用して $0.015 = 1.5 \times 0.01 = 3.5 + (-40) = -36.5 dB (V) 5.5 dB$ この逆算として、

> 1 V / 15 mV = 6 6.7 $6.6.7 = 6.6.7 \times 1.0 \rightarrow 1.6.5 + 2.0 = 8.6.5 \text{ dB (V)}$

4) デシベル加算表の使用法

第3-6図は、本機で測定した dBm 値から電力を求めるとき使用する加算表 です。

スピーカのポイスコイルインピーダンスが8Ωで、この両端の電圧を 例 1 本機で測定したところー48dBm の指示を得た。

スピーカに送られた電力(正しくは皮相電力)は何wか?・・・・・ 第8-6 図を使用して8Ωに対する加算値を図中点線のように十18.8 を求め、指示値との和が dB (mW 8Ω) 表示した電力になります。

 $dB (mW 8 \Omega) = -4.8 + 18.8 = +14$

1	ð	1	Ø	形

18

この 1 4 dB $(mW 8 \Omega)$ をワットに換算するには。第3 - 5 図を使用して 1 4 dB $(mW 8 \Omega)$ \rightarrow 2 5 mW

例 2 1 0 KΩ の負荷に 1 Wの電力を供給するには何 V の電圧を印加すれば よいか? ···· 1 W は 1 0 0 0 mWですから 8 0 dB (mW) になり 80 dB (mW 1 0 KΩ) の電圧を計算すればよいわけです。

第3-6 図より、600 Ω \rightarrow 10 $K\Omega$ の加算値を求めると、- 12.2 で- すから本機の指示は dB (π W 600 Ω) 目盛上の 80-(-12.2)=42.8 でなければなりません。

本機の40 dBm レンジ (0-100V)上に42.8-40=2.2 dBm を指示させる電圧が求める答で42.2 dBm=100Vとなります。

作 成

任 帝族 少 字

-90491

作成

 Ω


90

49

1610形

4. 動作原理

1610高感度真空管電圧計は、第4-1図に示すように入力部、前置増巾部、カソードホロワー、出力端子および電源部から構成されています。



第 4 - 1 図

4.1 入 力 部

4.2 前置增巾部

帝

皮

 Ω


<u> 90493</u>

1610形

18

4.8 指示計駆動部

増巾された信号は、6 U 8(または6 B L 8),3極管でカソードホロワーを用い、低インピーダンスにしてメーターを駆動しております。 第4-2 図はその動作を示したもので、増巾器の出力電圧が正のサイクルでは実線で示したように $a \to b \to c \to d$ と流れ、負のサイクルでは点線のように $d \to b \to c \to a$ と流れ、指示計はこれらの電流の平均値に応じて駆動されることになります。



第4-2図

4.4 出力端子

指示計駆動部のカソードホロワーからそのまま出力電圧を外部にとりだしています。この出力端子からは、指示計がフルスケールのとき約2.0 ∨とりだすことができます。

4.5 電 源 部

 $\mathbf{k}-\mathbf{y}-$ 電圧 $\mathbf{6}.8$ \mathbf{V} と、 $\mathbf{V_4}$ の $\mathbf{6}$ × $\mathbf{4}$ を用いて全波整流し、フィルターを通して電源としています。

1610形

19

5. 保

真空管の交換 5, 1

本機は、つぎの4本の真空管を使用しています。

V₁ 6 A U 6

カソードホロワー

-V₂ 6 A U 6

मा 増

V₈ 6 U 8 または 6 B L 8 増巾

V4 6 × 4 .

整

検波器として SD-34 2本

これらの真空管のうち、 Vi の 6 A U 6 は低雑音用を使つており、その他の 真空管も充分エーシングしたものを使用しています。

真空管が劣化しますと、第5・1表のような種々の支障を生じます。真空管 を交換した場合は、再調整をおこなつてください。すなわち、感度調整の Rg 10Ωとハムバランサー R23 100Ωを、調整方法を参考にして調整してくだ まい.

校正は、当社で最短の日時と最少の費用でお引受けいたしますのでお問合せ ください。なお、輸送に際しては、完全な包装により事故防止にど協力いただ くようお願いいたします。

色装には出荷時の段ポール等をご利用されることを、おすすめいたします。

C T

 Ω

4

汝 H

帝

政

S

真 空 管	原	結 果
		その雑音分がメーター指示にも現われ、
V, 6AU6	- IX	指針が不規則にふらつき、出力端子をオ
カソードホロワ	雑音の増加	シロスコープで観測すると雑音がわかり
		ます。
V ₂ 8 A U 8	gm および	指示が減少し、周波数特性も悪くなりま
- 増 巾	エミフション低下	す 。
V ₈ 6 U 8;	\$ 1. \$ 1. \$ 1.	
表为16 BL 8	9m および	指示が減少し、周波数特性も悪くなりま
増巾 三極管	エミツシヨン低下	す。
カソードホロワ		
	let	B 電圧が下つて、感度および周波数特性
V ₄ 6 × 4	エミツション低下	がさがります。
検波器の	パランスおよび	メーター指示の直線性が悪くなります。
SD-34(2本)	性 能 低下	ノーノー 日小の 自然にかぶく はりまり

第 5 - 1 表

米 なお、SD-84を交換する場合には、特性のあつたものを2本、同時に交 換してください。

5.2 調整および校正

特に精密な測定をされるとき、長時間と使用になるとき、あるいは真空管その 他の部品を交換されたときは、つぎの方法で校正します。

校正の時に使用する標準器は、直接校正確度を決定しますから、充分高確度な ものを選定してください。

1) 準

本機のメーターと標準器の機械的ゼロを調整し、校正を始める30分以上前に 動作を開始します。商用電源電圧100Vは、校正中一定に保つて下さい。

Ħ

21 1610形

2) ハムパランス


本機のク10mVレンジクで出力端子にオシロスコープを接続し、オシロスコー プ上に現われている電源波形の振巾が最小になるようにハムパラン サーR23を調 整してください。

8) 感 度 調 整

ク1 V-レンジクで校正します。 標準器の出力は、歪の含有率の少ない正弦波1000 Hzまたは400Hzで1Vを本機に印加し、本機の1Vフルスケールに指針が含う ように感度調整のRyを調整してください。

各レンジに対しては、本機の指示に対する標準器の指示を記録しますが、回路や よびその定数に異常がなければ、11Vレンジへの校正で全レンジとも仕様に合格 します。

第5-1図は、本機を底面から見た場合の各部の配置図です。



第 5 - 1 図

米 ケースを取りはずす時は、裏面の二ケ所のプラスネジをはずし、パネル面 を前方へひきだします。

